

取扱説明書

MM-HSUSB12BK

ご使用になる前によくお読み下さい。

USBヘッドセット USB HEAD SET





で使用前にこのマニュアルをよくお読みください。 また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.安全にご使用いただくために必ずお読み下さい

全性 この表示事項を 危険があります。

この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う

⚠ 警告

〈内部を開けないでください〉
●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を入れないでください>
●内部に燃えやすいものや、硬資などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを挟き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>
●コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

2.使用上の注意

- ●右図の矢印の方向に広げすぎるとヘッドバンドが折れる恐れがあります。装着時には必要以上に広

- ◆日図の大田のJPにはいます。ことでいます。
 ◆ハッドホンのスポンジ部分は長期間の使用、保存によって劣化する恐れがあります。また、指で引っ張ったり、先の尖ったもので触れないでください。破れる恐れがあります。
 ◆マイクの先端を矢印の様に回転させないでください。破損する恐れがあります。
 ◆マイクアームの根元部分を回転させるときは、週剰な力を加えないでください。破損や断線の恐れがたちます。

- ●マイクアームの根元部分を回転させるときは、過剰な力を加えながあります。

 今 テブルやブラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
 ははめから音量を上げすぎないでください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力を損なう恐れがあります。


 ●で使用になるときは、音量を大きくしずぎないように注意してください。耳を刺激するような大きな音量で長時間連続して聞くと聴力を損なう恐れがあります。

 ●イヤーバッドなど直接耳や肌に触れる部分に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用を続けると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。



3.特長

- ●USBボートに接続するだけの簡単接続です。
 ●30mm口格スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
 ●ソフトイヤーバッドで装着感に優れ、長時間の使用にも対応します。
 ●マイクミュート・ボリューム調節が手元イッチで簡単に行えます。
 ●SKYPEやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
 ※インターネットを利用した電話や音声チャットを使用するには対応したソフトウェアが必要となります。
 ※ソフトウェアは同梱されていません。
 ※ソフトウェアのサボートは一切行っておりません。



注)現在市販されているTVチューナー(アナログ対応)ではTVの音声をアナログ信号で出力しているため、本製品からTVの音声を出すことはできません。 一度/Vコン内に録画したものについては聴くことができます。なお、デジタル対応のTVチューナーについては問題のおきせん。

4.仕様

ヘッドホン部	
形 式	ダイナミック型30mm(ステレオ)
周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω
最大入力	150mW

マイクロホン部	
形 式	コンデンサータイプ
指 向 性	無(全)指向性
周波数特性	30~16,000Hz
インピーダンス	2.2ΚΩ
入力感度	-58dB±2dB

共通仕様	
コネクタ形状	USB Aコネクタ(USB 2.0準拠、USB 1.1にも対応)
対応機種・OS	Windows Vista·XP·2000·Me·98SE、
対応依性・ひる	Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
ケーブル	約2.4m
重 量	約140g(コードプラグ含む)

- ※上記の動作環境において、すべてのパソコンについて動作保証するものではありません。
 ※自作PCおよびOSの個人でのアップグレード、マルチブート環境での動作保証はいたしません。
 ※すべてのパソコンに対して、システムサスベンド、スリーブ、ハイパネーションなどの動作保証をするものではありません。
 ※USBボートを装着した家庭用ゲーム機等での動作保証はいたしません。
 ※スイッチを押した際に、多少雑音(「パチッ」という音)がヘッドホンから聞こえてくる場合がありますが異常ではございません。

5.接続方法



6.インストールの手順(本製品を使用できる状態にする手順)

パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。

■ Windows Vista・XP・2000の場合

接続をするだけで自動的にドライバがインストールされ、USBオーディオデバイスと認識さ れます。

※再起動を要求される場合は再起動してください。

■ Windows Meの場合



 パソコンに本製品を接続します。 「新しいハードウェア」のウィザードが表示されます。「適切なドライバを自動的に検索する」にチェックを入れ 「次へ」をクリックしてください。



2.インストールが完了します。「完了」 をクリックしてください。

■Windows 98SEの場合



1.パソコンに本製品を接続します。 以下のウィザードが立ち上がりま す。「次へ」をクリックしてください。



2.「使用中のデバイスに最適なドライ バを検索する」にチェックを入れ「次 へ」をクリックします。

■Windows 98SEの場合 (続き)



3.ドライバの場所を選択する画面になりますが、どれにもチェックを入れずに「次へ」をクリックしてください。



4.「次へ」をクリックしてください。



5.「完了」をクリックしてください。



6.続いて「USBオーディオデバイス」 のドライバのインストールを開始し ます。「次へ」をクリックしてくださ い。



7. 「使用中のデバイスに最適なドライ バを検索する」 にチェックをし「次 へ」をクリックする。

■Windows 98SEの場合 (続き)



8.どれにもチェックを入れないで「次 へ」をクリックしてください。



9.「次へ」をクリックしてください。



10.ドライバをインストールします。

以上で完了です。

※インストール中にWindowsのCDを入れるよう要求される場合があります。その際は画 面の指示に従ってください。

■ Mac OSの場合

接続をするだけで自動的にドライバがインストールされます。 ※使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

フ.トラブルシューティング

- Q1) USBハブに接続できますか?
- A1)本製品を接続する際にはPC本体のUSBボートに直接接続するか、ACアダプタ付の USBハブ(セルフパワードハブ)に接続してください。キーボードや液晶モニタの USBポートでは使用できない場合があります。
- Q2) TVチューナー(アナログ対応)の音を本製品で聴くことができない。
- スニー (アノロノ別ル)の目を争楽的で概念とこかできない。A2) アナログのTVチューナーのボードは、アナログ音声出力のみとなっているため本製品でTVの音を聴くことはできません。
 - 一度パソコン内に録画したものについては聴くことができます。
- Q3) 本製品を接続しているのにヘッドホンから音が出ないで「パソコン本体のスピーカー」
- から音が出る。または、音声入力ができない。 A3) パソコンの設定で優先されるスピーカーに「パソコン本体のスピーカー」が設定され、 マイクについても別のデバイスが設定されています。本製品を優先するよう設定変 更してください。

Windows Vistaの場合


- 1.本製品をパソコンに接続した状態で「スタート」→「コントロールパネル」を開く。 2.「サウンド」を開き「再生」「録音」項目において再生するデパイスを「USB VoIP Device」に設定する。

Windows XP、2000、Me、98SEの場合

- 1.本製品をパソコンに接続した状態で「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」
- 2. マルチメディア(サウンドとマルチメディア)(サウンドとオーディオデバイス) | を 開き「オーディオ」タブ内の「音の再生」「録音」項目において優先するデバイスを 「USB VoIP Device」に変更する。この時「音量」タブ内の「ミュート」にチェック が入っていないかも確認してください。

Mac OS Xの場合

- 1.本製品をパソコンに接続した状態で「システム環境設定」を開いて、「サウンド」の 「出力」「入力」の「USB VoIP Device」を選択してください。この時「音量」の 「消音」にチェックが入っていないかも確認してください。
- Q4) 本製品を接続したままパソコンのスピーカーで音楽を聴こうとしたらヘッドホンから音
- A4) A3)を参考にパソコンの設定で優先されるスピーカーを「パソコン本体のスピーカー」 に設定してください。または、本製品をパソコンから抜いてください。自動的に切り替わ
 - -ションを作動中にコネクタを差し替えた場合、すぐに認識しないことが あります。一度アプリケーションを終了し再度起動してください。
- Q5) Skype通話の音声は本製品から、音楽はパソコン本体のスピーカーから再生させた



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社Web(http://www.sanwa.co.jp/)を

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1・1 0・1 TEL086-223311 FAX.086-223-5123 東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6・5・8 TEL03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

09/04/KNDaNo